

## Havarijny plan odberu zemneho plynu pre rok 2020

Organizacia: **Priemyselny park Poprad, s.r.o.**  
Priemyselna 4947  
059 51 Poprad - Matejovce

Miesto odberu: **Priemyselny park Poprad, s.r.o.**  
Priemyselna 4947  
059 51 Poprad - Matejovce

Číslo odberneho miesta: **35174**  
Zákaznicke číslo: **5200130448**

Telefóne čísla:  
Vrátnica 052/7731 008  
Pri poruche 0908 207 707

Havarijny plan je vypracovany v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. zo dňa 31. júla 2012, § 64 odst. 7, písm. e, a Vyhlášky MHSR č.459/2008 Z.z. v znení 447/2009 Z.z. zo dňa 16.10.2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze.

Účelom havarijného plánu LDS Priemyselny park Poprad je určiť postup na zabezpečenie včasného lokalizovania a likvidácie havárie a poruchy na sústave LDS. Ustanovuje postup zabezpečenia prevádzky plynárenských zariadení, resp. obnovu plynulej dodávky zemného plynu.

### Vyhlasovanie stavu núdze.

Stav núdze vyhlasuje MHSR na základe návrhu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy, alebo na návrh plynárenského dispečingu.

### Vyhlasovanie obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze.

Priemyselny park Poprad, s.r.o. po obdržaní obmedzujúceho opatrenia z plynárenského dispečingu pre odberné miesto bezodkladne telefonicky upovedomí všetkých odberateľov v rámci lokálnej distribučnej siete o obmedzujúcom stupni. Každý odberateľ na základe plánu obmedzenia spotreby je povinný znížiť spotrebu zemného plynu na hodnotu predpísanú v rámci obmedzujúceho odberového stupňa.

### Plán obmedzenia spotreby.

Priemyselny park Poprad, s.r.o. ako prevádzkovateľ LDS sa pri mimoriadnych situáciách, obmedzení, haváriách a pod., ktoré prichádzajú zvonku riadi pokynmi distribútora a schváleným plánom odberu podľa vykurovacích kriviek a regulačných stupňov, vid' príloha č. I. Spôsob uplatnenia regulácie na odberateľov v rámci LDS je vzhľadom na malý počet individuálny a riadi sa operatívne podľa potrieb, tak aby sa zamedzilo vzniku škôd na majetku.

Obmedzujúce stupne pri ktorých dochádza k zníženiu a obmedzeniu dodávky až na hranicu bezpečnostného minima je možné uplatniť po vyčerpaní všetkých možností riešenia havárie, alebo stavu núdze.

V Poprade: dňa 1.1.2020



Vypracoval: Ing. Karol Hudák

## Príloha č. 1 - Havarijný plán odberu zemného plynu pre rok 2020

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 459/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť. II vyhlášky)	Skupina 3- Ostatní
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0

### Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
-25	5200	4420	3640
-24	5200	4420	3640
-23	5200	4420	3640
-22	5200	4420	3640
-21	5200	4420	3640
-20	5200	4420	3640
-19	5200	4420	3640
-18	5200	4420	3640
-17	5200	4420	3640
-16	5200	4420	3640
-15	5200	4420	3640
-14	5042	4286	3530
-13	4885	4153	3420
-12	4728	4019	3310
-11	4572	3886	3200
-10	4413	3751	3089
-9	4256	3618	2979
-8	4099	3484	2869
-7	3942	3351	2759
-6	3784	3217	2649
-5	3627	3083	2539
-4	3471	2950	2429
-3	3314	2817	2320
-2	3156	2682	2209
-1	2999	2549	2099
0	2842	2416	1989
1	2685	2282	1880
2	2526	2148	1769
3	2370	2014	1659

4	2213	1881	1549
5	2056	1747	1439
6	1898	1613	1329
7	1740	1479	1218
8	1583	1346	1108
9	1426	1212	998
10	1270	1079	889
11	1111	944	778
12	954	811	668
13	797	677	558
14	640	544	448
15	482	410	338
16	303	258	212

<b>Q letné (m<sup>3</sup>/deň)</b>	<b>303</b>
------------------------------------	------------